

پایگاه

خطاهای مودم:

۶۰۰. اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.
۶۰۱. راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
۶۰۲. Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.
۶۰۳. بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.
۶۰۴. اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
۶۰۵. نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
۶۰۶. شناسایی نمی شود.
۶۰۷. ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد.
۶۰۸. راه انداز مودم نصب نشده است.
۶۰۹. نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است.
۶۱۰. بافر ندارد.
۶۱۱. اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد.
۶۱۲. مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید.
۶۱۳. فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.
۶۱۴. سرریزی بافر.
۶۱۵. Port پیدا نشده است.
۶۱۶. یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد.

- ۶۱۷ Port. یا دستگاه هم اکنون قطع می‌باشد.
- ۶۱۸ Port. باز نمی‌شود. (وقتی رخ می‌دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹ Port. قطع می‌باشد (وقتی رخ می‌دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰. هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.
۶۲۱. نمی‌تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید.
۶۲۲. فایل دفتر تلفن را نمی‌تواند بارگذاری نماید.
۶۲۳. نمی‌تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
۶۲۴. نمی‌توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
۶۲۵. اطلاعات بی‌اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می‌شود.
۶۲۶. رشته را نمی‌تواند بارگذاری کند.
۶۲۷. کلید را نمی‌تواند بیابد.
- ۶۲۸ Port. قطع شد.
- ۶۲۹ Port. بوسیله دستگاه راه دور قطع می‌شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
- ۶۳۰ Port. به دلیل از کار افتادگی سخت‌افزار قطع می‌شود.
- ۶۳۱ Port. توسط کاربر قطع شد.
۶۳۲. اندازه ساختار داده اشتباه می‌باشد.
- ۶۳۳ Port. هم اکنون مورد استفاده می‌باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده‌است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده‌است).
۶۳۴. نمی‌تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.
۶۳۵. خطا مشخص نشده‌است.
۶۳۶. دستگاه اشتباهی به Port بسته شده‌است.

- ۶۳۷ . رشته (string) نمی تواند تغییر یابد.
- ۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است.
- ۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست.
- ۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است.
- ۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد.
- ۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند.
- ۶۴۳ . Dial-up adaptor . در قسمت network ویندوز وجود ندارد.
- ۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
- ۶۴۵ . Authentication . داخلی اشکال پیدا کرده است.
- ۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
- ۶۴۷ . حساب قطع می باشد.
- ۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است.
- ۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است.
- ۶۵۰ . سرور (Remote Access دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد.
- ۶۵۱ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است.
- ۶۵۲ . پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد.
- ۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF . موجود نمی باشد.
- ۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF . دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید.

- ۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی‌شود.
- ۶۵۶ . دستور العمل (ماکرو (default off) (در فایل INF. دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می‌باشد.
- ۶۵۷ . فایل INF. دستگاه نمی‌تواند باز شود.
- ۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی می‌باشد.
- ۶۵۹ . فایل INI. رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می‌نماید.
- ۶۶۰ . فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد.
- ۶۶۱ . فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده‌است.
- ۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته‌است.
- ۶۶۳ . فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می‌نماید.
- ۶۶۴ . نمی‌تواند به حافظه اختصاص دهد.
- ۶۶۵ Port (برای Remote Access دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده‌است.
- ۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی‌کنند.
- ۶۶۷ . فایل INI. رسانه را نمی‌تواند بخواند.
- ۶۶۸ . اتصال از بین رفته‌است.
- ۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می‌باشد.
- ۶۷۰ . نمی‌تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۱ . نمی‌تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۲ . نمی‌تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۳ . نمی‌تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۴ . نمی‌تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۵ . نمی‌تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI. رسانه بخواند.

- ۶۷۶ . خط اشغال می باشد.
- ۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد.
- ۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد.
- ۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید.
- ۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست.
- ۶۸۱ . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود.
- ۶۸۲ . Writing section name . دچار مشکل می باشد.
- ۶۸۳ . Writing device type . با مشکل روبرو شده است.
- ۶۸۴ . writing device name ۶۸۴ با مشکل روبرو می باشد.
- ۶۸۵ . Writing maxconnectbps . مشکل دارد.
- ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS . دچار مشکل می باشد.
- ۶۸۷ . Writing usage . با مشکل مواجه است.
- ۶۸۸ . Writing default off . دچار مشکل می باشد.
- ۶۸۹ . Reading default off . با مشکل مواجه است.
- ۶۹۰ . فایل INI خالی ست.
- ۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
- ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است.
- ۶۹۳ . Binary macro . با مشکل مواجه می باشد.
- ۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد.
- ۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند.
- ۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد.
- ۶۹۷ . Partial response looping . با مشکل روبرو می باشد.

- ۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل . INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
- ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
- ۷۰۰ . فرمان متصل به فایل . INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
- ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه . callback
- ۷۰۵ . مشکل . invalid auth state
- ۷۰۶ . Invalid auth state . دچار مشکل می باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطایاب . x . ۲۵
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد .
- ۷۱۱ . Rasman initialization . صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
- ۷۱۲ . درگاه Biplax در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
- ۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
- ۷۱۴ . کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
- ۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
- ۷۱۶ . پیکر بندی IP remote access غیر قابل استفاده می باشد .
- ۷۱۷ . آدرسهای IP در IP static pool remote access وجود ندارد .
- ۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
- ۷۱۹ PPP . توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

- ۷۲۰ . پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند.
- ۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد.
- ۷۲۲ . بسته PPP بی اعتبار می باشد.
- ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد.
- ۷۲۴ . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نمایند زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
- ۷۲۵ . IPX (نمی تواند روی port درگاه dial-in (شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است
- ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود.
- ۷۲۷ . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت.
- ۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند.
- ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
- ۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
- ۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود.
- ۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است.
- ۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد.
- ۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است.
- ۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود.
- ۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید.
- ۷۳۷ . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد.
- ۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند.
- ۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

۷۴۰. دستگاه‌های TAPI که برای remote access پیکر بندی می‌گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده‌اند.

۷۴۱. کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی‌نماید.

۷۴۲. سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی‌نماید.

۷۴۳. سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

۷۴۴. نمی‌تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده‌است گزارش وقایع را باز بینی نمایید.

۷۴۵. یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده‌است Dial – up networking. را مجدداً نصب نمایید.

۷۵۱. شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می‌باشد. کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می‌شوند. @, -, (,), P, T, Space : تا ۹۰.

۷۵۲. در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می‌گیرد.

۷۵۳. اتصال نمی‌تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده‌است.

۷۵۴. سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی‌باشد.

۷۵۵. سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی‌باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد.

۷۵۶. این اتصال هم اکنون در شماره گیری می‌باشد.

۷۵۷. خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی‌شوند اطلاعات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می‌گیرد.

۷۵۸. اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می‌گردد.

۷۶۰. در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی، این خطا رخ می‌دهد.

۷۶۱. در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می‌گردد.

- ۷۶۳ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی‌باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده‌است وجود دارد.
- ۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست.
- ۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی‌باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می‌شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می‌باشد.
- ۷۶۶ . سیستم نمی‌تواند هیچ گواهی ای را بیابد.
- ۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی‌گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می‌گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده‌است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد.
- ۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده‌ها اتصال صورت نمی‌پذیرد.
- ۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی‌باشد.
- ۷۷۰ . دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمی‌پذیرد.
- ۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی‌گیرد زیرا شبکه اشغال می‌باشد.
- ۷۷۲ . سخت‌افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد.
- ۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی‌باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده‌است.
- ۷۷۴ . به دلیل از کار افتاری موقت ، اتصال صورت نمی‌گیرد.
- ۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد.
- ۷۷۶ . مکالمه تلفنی نمی‌تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته‌است که ویژگی را حفظ نماید.
- ۷۷۷ . اتصال صورت نمی‌گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می‌باشند.
- ۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می‌باشد.
- ۷۷۹ . برای برقراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید.

۷۸۰. عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد.

۷۸۱. تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد.

۷۸۲. ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود.

۷۸۳. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد. لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید.

۷۸۴. در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرد زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکر بندی کنید.

۷۸۵. در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید.

۷۸۶. مبادرت به اتصال TP ۲ L صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهی نامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد.

۷۸۷. اتصال TP ۲ L غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید.

۷۸۸. تلاش برای ایجاد اتصال TP ۲ L بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید.

- ۷۸۹ . تلاش برای اتصال TP ۲ L فراهم نمی‌گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه‌است.
- ۷۹۰ . تلاش برای اتصال TP ۲ L صورت نمی‌گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی‌باشد.
- ۷۹۱ . اتصال TP ۲ L میسر نمی‌باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی‌شود.
- ۷۹۲ . اتصال TP ۲ L صورت نمی‌گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده‌است.
- ۷۹۳ . اتصال TP ۲ L میسر نمی‌گردد زیرا این خطا رخ می‌دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می‌رسند.
- ۷۹۴ . ویژگی RADIUS این کاربر PPP نمی‌باشد.
- ۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می‌باشد.
- ۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می‌شود و نه callback قالب بندی می‌شود.
- ۷۹۷ . مودم پیدا نشد.
- ۷۹۸ . گواهینامه‌ای شناسایی نمی‌شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود.
- ۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی‌گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد IC . ها به میزبانی نیازمند می‌باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده‌است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده‌است.
- ۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی‌باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی‌باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکر بندی نشده باشند.

آدرس دفتر مرکزی : کردستان بیجار خیابان آزادگان رو به روی دادگستری شزکت پیشگامان